

WD 3 S V-19/4/20, 1.628-141.0, 2024-08-08




Filtre à cartouche monobloc

- Pour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre.
- Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.



Rangement pratique des câbles et des accessoires

- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.



Rangement de flexible sur la tête de l'appareil

- Rangement compact du flexible sur la tête de l'appareil.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.

ACCESSOIRES POUR WD 3 S V-19/4/20
1.628-141.0



		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Filtres				
Filtre à cartouche WD/SE	1	2.863-303.0	Le filtre à cartouche permet d'aspirer sans autre changement de filtre. Convient par ex. aux aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1 à KWD 3 et aux injecteurs-extracteurs SE 4001 et SE 4002.	■
Sachet filtrant toison WD 2/3 4ST	2	2.863-314.0	Les sachets filtres en non-tissé extrêmement résistants à la déchirure ont été développés spécialement pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery et KWD 1 à KWD 3 ainsi que pour les injecteurs-extracteurs SE 4001 et SE 4002.	□
Sets d'accessoires				
Kit de nettoyage pour habitacle	3	2.863-304.0	Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitacle.	□
Household kit	4	2.863-356.0		□
Jeu de suceurs pinceau	5	2.863-221.0	Pour un nettoyage soigné et inoffensif de l'habitacle, du tableau de bord aux tapis de sol, en passant par les surfaces rembourrées. Pour tous les aspirateurs multifonctions Home & Garden.	□
Set de ménage	6	2.863-002.0	Le set de ménage MV contient un suceur d'aspiration remplaçable et un suceur fauteuils. Le set d'accessoires pratique convient à tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher multi-fonctionnels de la gamme Home & Garden.	□
Flexible d'aspiration spécial outils électroportatifs (Diam. 20 mm / Long. 1 M)	7	2.863-112.0	Flexible souple extra fin de 1 m avec adaptateur pour raccorder facilement les outils électriques portatifs à un aspirateur eau et poussières (versions avec prise de courant). La poussière et la saleté sont aspirées à la source.	□
Suceurs				
Buse pour fentes extra long WD	8	2.863-306.0	Suceur pour fentes extra long entièrement revu. Idéal pour les endroits difficiles à atteindre dans la voiture (par ex. interstices et joints). Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□
Tuyère de voiture	9	2.863-316.0	Aspiration rapide et sans effort garantie : Avec l'embout pour voiture, vous pouvez nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de la maison de manière pratique et complète.	□
Suceur combiné eau et poussières DN 35 mm	10	2.863-000.0	Une performance d'aspiration supérieure apportée par une meilleure circulation de l'air. La buse est facilement inclinable pour aspirer rapidement de grosses quantités de salissure.	□
Utilisations spéciales				
Collecteur de poussières de perçage	11	2.863-234.0	Le nouvel accessoire pour les aspirateurs multifonctions WD 2-6 permet de percer en toute sécurité et sans poussières dans les murs et les plafonds courants. Les poussières de perçage sont directement aspirées à la source.	□
Rallonge flexible d'aspi. 3,5 m DN 35 mm	12	2.863-305.0	La rallonge de flexible d'aspiration de 3,5 m est compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher du segment Home & Garden et garantit un rayon d'action étendu ainsi qu'une plus grande liberté de mouvement.	□
Rallonge de tube d'aspiration WD ID 35	13	2.863-308.0	Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.