KARCHER

WD 3 P V-17/4/20

Parfait pour l'atelier de bricolage : l'aspirateur WD 3 P V-17/4/20 est doté d'une cuve en plastique de 17 litres, d'un câble de 4 mètres, d'un flexible d'aspiration de 2 mètres, d'un filtre à cartouche monobloc et d'une prise électrique pour le travail avec des outils électroportatifs.







Référence

1.628-171.0

- Format compact, rangement des accessoires, dont rangement de flexible sur la tête de l'aspirateur
- Sacs filtrants en non-tissé
- Fonction de soufflerie pratique

Caractéristiques techniques		
Code EAN	•	4054278655635
Consommation d'énergie	W	1000
Puissance absorbée prise intégrée	W	min. 100 - max. 2100
Taille de la cuve	1	17
Matériau de la cuve		Plastique
Couleur		Tête jaune / Pare-chocs jaune / Cuve jaune
Câble d'alimentation	m	4
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	4,9
Poids avec emballage	kg	7
Dimensions (L × I × H)	mm	349 × 328 × 492

Equipement		
Flexible d'aspiration	m	2 / avec poignée incurvée / Plastique
Poignée amovible		•
Tube d'aspiration	pièce(s) × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Plastique
Suceur eau/poussières		Clips
Suceur fentes		
Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques		•
Sacs filtrants en non-tissé	pièce(s)	1
Filtre à cartouche		une pièce
Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique		•
Interrupteur (marche/arrêt)		•
Fonction de soufflage		
Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil		•
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil		•
Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil		
Rangement pour petites pièces		•
Poignée de transport rabattable		
Crochet pour câble		
Position de stationnement		•

Rangement des accessoires inclus

sur l'appareil Protection anti-chocs lors des

déplacements **Roulettes orientables**

pièce(s)







Prise électrique avec marche/arrêt automatique pour travailler avec des outils électriques

- Les poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement.
- L'aspirateur s'arrête/se met en marche automatiquement via l'outil électrique.



Filtre à cartouche monobloc

- Pour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre.
- Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.



Rangement pratique des câbles et des accessoires

- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.

KARCHER

ACCESSOIRES POUR WD 3 P V-17/4/20 1.628-171.0

























		Référence	Descriptif		
ASPIRATEURS					
Filtre					
Filtre cartouche KFI 3310	1	2.863-303.0	Le filtre à cartouche permet d'aspirer sans autre changement de filtre. Convient par ex. aux aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1 à KWD 3 et aux injecteurs-extracteurs SE 4001 et SE 4002.	•	
Sachet filtre ouate pour aspirateur KFI 357	2	2.863-314.0	Les sachets filtres en non-tissé extrêmement résistants à la déchirure ont été développés spécialement pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery et KWD 1 à KWD 3 ainsi que pour les injecteurs-extracteurs SE 4001 et SE 4002.		
Sets d'accessoires		<u> </u>			
Kit de suceurs pinceau	3	2.863-221.0	Le kit de suceurs pinceau permet un nettoyage en profondeur de l'habitacle sans risque pour les matériaux du tableau de bord, des tapis de sol, des surfaces rembourrées, etc. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Home & Garden.		
Kit ménage	4	2.863-002.0	Le kit de ménage contient un suceur poussières commutable et un suceur pour meubles. Ce kit d'accessoires pratique est adapté à tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher du segment Home & Garden.		
Kit d'aspiration pour outils électroportatifs	5	2.863-112.0	Flexible d'aspiration souple (1 m) avec adaptateur pour le raccordement à la sortie d'air des outils électroportatifs (par ex. scie sauteuse, ponceuse, perceuse, rabot, etc.). Pour bricoler proprement.		
Kit de nettoyage pour habitacle	6	2.863-304.0	Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitacle.		
Suceurs					
Suceur eau et poussière amovible avec position parking	7	2.863-000.0	Suceur eau et poussières commutable pour un ramassage parfait des saletés. Commande au pied pour passer facilement des saletés humides aux poussières. Pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.		
Suceur pour fentes ultra allongé	8	2.863-306.0	Suceur pour fentes extra long entièrement revu. Idéal pour les endroits difficiles à atteindre dans la voiture (par ex. interstices et joints). Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärche Home & Garden.		
Buse d'aspiration spéciale véhicules	9	2.863-316.0	Aspiration rapide et sans effort garantie : le suceur voiture vous permet de nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de votre maison en tout confort et en profondeur.		
Utilisations spéciales		l		Ė	
Récupérateur de poussières de perçage	10	2.863-234.0	Le nouvel accessoire pour nos aspirateurs eau et poussières WD 2 à 6 permet de percer en toute sécurité et sans poussière dans tous les matériaux courants des murs et des plafonds. La poussière de perçage est aspirée directement au niveau du trou.		
Rallonge de flexible d'aspiration	11	2.863-305.0	La rallonge de flexible d'aspiration de 3,5 m est compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher du segment Home & Garden et garantit un rayon d'action étendu ainsi qu'une plus grande liberté de mouvement.		
Rallonge de tube d'aspiration	12	2.863-308.0	Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.		